ANALOGUHREN

Profil 730 - Profil 730 W - Profil 740



NTP-Synchronisierung

Installations- und Inbetriebnahmeanleitung



Bei Eingang des Produkts prüfen, dass keine Transportschäden vorliegen. Andernfalls Schaden bei der Spedition melden.

Inhaltsverzeichnis

1. ERSTÜBERPRÜFUNG	3
1.1 Auspacken der Uhr	3
1.2 Reinigung	3
1.3 Voraussetzungen	3
2. INSTALLATION	4
2.1 Wandmontage mit Schrauben	4
2.2 Wandmontage mit Verriegelungsscheibe	4
2.3 Installation mit doppelseitiger Halterung	4
2.4 LED-Beleuchtung der Uhr Profil 740	6
3. INBETRIEBNAHME UND EINSTELLEN DER UHRZEIT	6
4. TECHNISCHE DATEN	7
5. PRÄSENTATION DES WEBSERVERS	9
5.1 Die Startseite	9
5.2 Die Seite Netzwerk-Konfiguration	10
5.3 Die Seite Konfiguration der Uhrzeit und Synchronisation	11
5.4 Die Seite Alarmkonfiguration	13
5.5 Die Systemseite	15
6. WAS IST ZU TUN, WENN	16

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine BODET-Uhr entschieden haben.

Für Ihre Zufriedenheit wurde diese Uhr mit großer Sorgfalt gemäß den Qualitätsanforderungen ISO9001 entwickelt.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Einrichtung der Uhr beginnen.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen während der gesamten Lebensdauer Ihrer Uhr auf.

Jede von dieser Anleitung abweichende Verwendung kann irreversible Schäden an der Uhr verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Diese Anleitung gilt für die Uhrenmodelle mit NTP-Synchronisierung. Für die anderen Modelle konsultieren Sie bitte die entsprechende Anleitung.

Für diese Uhren werden zwei verschiedene Uhrwerke verwendet: **NTP-Profil:** Standarduhrwerk HM/HMS (Stunde-Minute / Stunde-Minute-Sekunde). **Stilles NTP-Profil:** HMS-Uhrwerk mit lautloser Sekunde.

1.1 Auspacken der Uhr

Packen Sie die Uhr sorgfältig aus und überprüfen Sie den Packungsinhalt. Im Lieferumfang enthalten sind:

- die Uhr (mit Etikett mit der MAC-Adresse des Produkts),

- eine Schnellstartanleitung.

Version: die Uhrenversion ist in der Uhr auf dem Typenschild angegeben: **NTP:** die Uhr ist eine Nebenuhr, die durch eine Hauptuhr oder einen NTP-Server gesteuert wird.

1.2 Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung der Uhr ein antistatisches Produkt.

1.3 Voraussetzungen

Für die Inbetriebnahme der Uhren müssen Sie «BODET Detect» installieren.

Diese Software steht zum Download bereit, indem Sie auf das untenstehende Symbol klicken.

Herunterladen der Bodet Detect Software:



Hinweis: der Netzwerkstecker, an dem Ihre BODET-Uhr angeschlossen ist, muss über einen PoE-Switch oder einen PoE-Injektor PoE sein.

Liste der Marken, die von BODET empfohlen werden: PoE-Injektoren: Zyxel, TP-Link, D-Link, HP, Cisco, Axis, ITE Power Supply, PhiHong, Abus, Globtek.

PoE-Switches: D-Link, HP, Planet, Zyxel, Cisco, NetGear, PhiHong.

2. INSTALLATION

Wählen Sie den Standort der Uhr, möglichst an einer Stelle, an der es keine elektrischen Interferenzen (Transformator, ...) gibt. Das IT-Netz muss PoE-fähig sein (802.3af, Klasse 3).

2.1 Wandmontage mit Schrauben

Diese Uhren werden einfach an einem Schraubenkopf aufgehängt. (Abmessungen auf Seite 7).

- 1) Bringen Sie eine Schraube (Ø 4) in der gewünschten Höhe an und lassen Sie den Schraubenkopf 3 mm hervorstehen.
- 2) Hauptuhr mit dem RJ45-Ethernet-Kabel an das IT-Netzwerk anschließen. Informationen zum Anschließen dieses Kabels finden Sie auf der nachfolgenden Seite.
- 3) Hängen Sie die Uhr auf.

2.2 Wandmontage mit Verriegelungsscheibe

- 1) Die Kabel durch das Loch führen und die Befestigung mit 4 Schraubens Ø6 anbringen.
- 2) Hauptuhr mit dem RJ45-Ethernet-Kabel an das IT-Netzwerk anschließen. Informationen zum Anschließen dieses Kabels finden Sie auf der nachfolgenden Seite.
- 3) Die Uhr an die Befestigung (12h muss nach links gekippt werden) halten und im Uhrzeigersinn drehen, um sie in ihrer endgültigen Position zu befestigen.





Wandhalterung: Scheibe auf die Rückseite der Uhr auflegen und dann im Uhrzeigersinn drehen, um den Träger fest zu verbinden. Die Kabelöffnung sollte sich unten befinden.



2.3 Installation mit doppelseitiger Halterung

- 1) Den doppelseitigen Träger mit 2 Schrauben Ø6 an der Wand oder Decke anbringen (Abmessungen auf Seite 7).
- 2) Hauptuhr mit dem RJ45-Ethernet-Kabel an das IT-Netzwerk anschließen. Informationen zum Anschließen dieses Kabels finden Sie auf der nachfolgenden Seite.
- 3) Hauptuhr mit einem RJ12-Kabel verbinden.
- 4) Zweituhr (Nebenuhr) über das RJ12-Kabel mit der Hauptuhr verbinden.

Verwenden Sie kein Standard-Telefonkabel RJ11. Kein Ethernet-PoE-Kabel in den RJ45-Stecker der Zweituhr einstecken.

5) Präsentieren Sie die Uhren auf der Halterung (12h muss nach links gekippt werden) dann im Uhrzeigersinn drehen bis sie ihre letztliche Position zu erreichen.



Achtung: in doppelseitiger Ausführung kann dieser Uhrentyp bis zu 17 kg wiegen. Hinzu kommen die mechanische Belastungen bei der Verriegelung. Daher empfehlen wir, diese doppelseitige Uhr vorzugsweise an einer Betonwand anzubringen.



Informationen zum Anschließen des Ethernet-Kabels:

- Wenn der NTP-Bus über ein Ethernet-Kabel der Kategorie 5 geführt wird, können Sie die dieses direkt an die Uhr.

- Verfügt der NTP-Bus über ein Ethernet-Kabel Cat. 6, wird empfohlen, dass Sie dieses Kabel mit einem zwischengeschalteten RJ45-Buchsenanschluss (unten eingekreist) zu verbinden und die Uhr mit einem flexiblen Kabel RJ45 männlicher Stecker/RJ45 männlicher Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten) anzuschließen. Der Stecker darf nicht unterhalb des Uhrwerks platziert werden, da die Uhr sonst nicht an die Wand gedrückt werden kann und/oder die Scheibe der Wandhalterung nicht verriegelt werden kann. Die Halterung 981006 kann in diesem Fall auch verwendet werden.





Hinweis: Die Funktion der Software "BODET Detect" (siehe Gebrauchsanweisung 607548) sowie die Verwendung des Webservers bleiben bei einer Uhr mit doppelseitiger Anzeige unverändert bestehen. Einstellungen werden nur an einer Uhr (Hauptuhr) vorgenommen und diese überträgt die Informationen über ein RJ12-Ethernet-Kabel an die Nebenuhr. Die Aktualisierung von Firmware ist auf beiden Uhren wirksam.

Unterscheiden sich die Firmware-Versionen von Haupt- und Nebenuhr, wird diese Information dem Nutzer über eine Teilanzeige beider Firmware-Versionen in der Firmware-Spalte ersichtlich gemacht. Bsp.: "V1.1A07 + V1.1A05"



2.4 LED-Beleuchtung der Uhr Profil 740

Die Beleuchtung ist vom NTP Uhrwerk versorgt. Im Falle von einer doppelseitigen Uhr müssen die beiden NTP Uhrwerke an ein eigenes Ethernet-Kabel (PoE) angeschlossen werden.



3. INBETRIEBNAHME UND EINSTELLEN DER UHRZEIT

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erfolgt durch das Shunten (beispielsweise mithilfe eines Schraubenziehers) der beiden Kontaktstifte auf der Rückseite der Uhr (während des Betriebs langer Shunt).

Durch das Shunten dieser zwei Kontaktstifte beim Anschließen der Uhr an das Stromnetz richten sich die Zeiger bei 12 Uhr aus.

Beim Start des lautlosen Uhrwerks läuft zunächst 10 Sekunden lang der Sekundenzeiger.

Anschließend stoppt dieser, um die NTP-Synchronisierung abzuwarten.

Sobald das Uhrwerk synchronisiert ist, bewegen sich die Zeiger auf eine der anerkannten Positionen: 4 h 00 m 00 s oder 8 h 00 m 00 s oder 12 h 00 m 00 s.

Nach 3 Minuten richten sich die Zeiger entsprechend der NTP-Uhrzeit aus.

NTP HM/HMS-Standarduhrwerk



Kontaktstifte für shunt

NTP Uhrwerk mit lautloser Sekunde HMS



Kontaktstifte für shunt

7

- Standardeinstellung (eine Erinnerung an diese Konfiguration befindet sich auf der Rückseite des Geräts)
 - Konfiguration IP durch DHCP
 - Zeitzone: EUR
- Die vollständige werkseitige Konfiguration ist:
 - Name der Uhr: «BODET-@MAC».
 - Time Zone: EUR.
 - Synchronisierungs-Adresse: 239.192.54.1.
 - Pool-Periode für Unicast-Synchronisation: 15 Minuten.
 - Übertragungsperiode des Trap-Status: 24 Std.
 - Schwelle für Temperaturalarm: -5°C bis +50°C.
- LED-Anzeigen
 - gelbe LED: Art des Netzwerks (ON=100M, OFF=10M).
 - grüne LED: Netzwerkaktivität + Stromversorgung.

Nach 48 Stunden ohne Synchronisierung zeigt die Uhr 12:00 Uhr an.

4. TECHNISCHE DATEN

Profil 730/730W



Profil 740



Profil 730/730W auf Ausleger



- Synchronisation: Multicast

- Synchronisierungs Adresse: 239.192.54.1
 - Konfiguration IP durch DHCP.
 - Synchronisation: Multicast.
 - Trap-Typ: V2C.
 - SNMP deaktiviert.
 - Kein Passwort.

Klassische Verriegelungsscheibe



Dünne Verriegelungsscheibe



Profil 740 auf Ausleger



Profil 730/730W auf Ausleger mit Blende

Profil 740 auf Ausleger mit Blende





	Innen
Synchronisation	RFC2030 (SNTP V4) konform, Unicast, Multicast oder via DHCP
Netzanschluss	10Base-T/100Base-TX
Stromversorgung	PoE (Power over Ethernet)
Ganggenauigkeit	: +/- 100ms mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung
Ganggenauigkeit ohne Synchronisation (autonom)	+/- 0,2s/Tag
Betriebstemperatur	-5 °C bis +50 °C
Schutzklasse	III
Schutzindex	Profil 730/740 : IP 40 - IK 08 Profil 730W : IP 40 - IK 07
Ablesbarkeit	Profil 730/730W: 20m, Profil 740: 35m
Gewicht	Profil 730/730W: 1kg, Profil 740: 2,1kg
Richtlinien	EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU
Schallpegel des lautlosen Uhrwerks	<20 dB (a) bei 1 Meter.

Sie haben zwei Möglichkeiten, um Zugang zur Webschnittstelle zu erhalten und die Uhren zu konfigurieren:

- 1/ Öffnen Sie eine Seite in Ihrem Browser und geben Sie in der Suchleiste die IP-Adresse Ihrer Uhr ein.
- 2/ Verwenden Sie die Software «BODET Detect» und klicken Sie auf die Schaltfläche Web browser, um den Webserver zu öffnen (siehe Software-Handbuch 607548).
 - Mit der Software BODET Detect können Sie:
 - die im Netz vorhandenen Uhren feststellen,
 - jede Uhr parametrieren (einzeln oder durch Kopieren der Parameter einer Uhr auf eine Uhrengruppe),
 - die Software-Version der Uhr aktualisieren,
 - den Status der Uhr kontrollieren,
 - den Zugang zum Herunterladen der MIB-Datenbank gewähren.

5.1 Die Startseite

Bodet		
Interface Parameter	s	Embedded Web Server
Home Home		
Network Configuration		
Time Configuration	Product	Fa #us-Ore. 20%
Alarm Configuration	Name	SGO IF ATT+ OHF
Wireless DHF	Synchro	Tes, strat 2
System	Local Date	13/01/2014
	Local Time	15.41.16

Die Startseite des Webservers einer Uhr enthält eine Zusammenfassung der allgemeinen Informationen zu dieser Uhr.

Die Informationen sind wie folgt angegeben:

- Produkt: Produkttyp + SF (Einseitig) oder DF (Doppelseitig) + SUP (überwacht).
- Name: der Name, den der Nutzer der Uhr zugeteilt hat.
- **Synchro**: : Status der Synchronisierung (Strat 3 zeigt an, dass die Uhr 3 «Ebenen» von der Quelle entfernt ist der Synchronisation) + IP-Adresse des Servers, auf dem die Uhr synchronisiert wird.

Beispiel:



DE

- Local Date : aktuelles Datum.

- Local Time : aktuelle Uhrzeit.

Bodet		
Clock Parameters		Embedded Web Server
Home	Network C	Configuration
Network Configuration	This page allows the	configuration of the clock's network settings.
Time Configuration	CAUTION: Incorre	ct settings may cause the clock to lose network
Alarm Configuration	Enter the new setting	js below:
System		
	MAC Address	00:0B:84:04:8C:88
	Name	BODET-000B84048C88
	Enable DHCP	
	IP Address	172.17.10.184
	Subnet Mask	255.255.0.0
	Gateway	172.17.240.234
	DNS Address	172.17.20.1
		Save and Reboot

Mit dieser Seite wird die Uhr im Netzwerk konfiguriert. Der Warnhinweis macht darauf aufmerksam, dass die Uhr vom Netzwerk getrennt werden kann, wenn die Netzparameter falsch sind.

Nachfolgend eine Beschreibung der angezeigten Informationen:

- MAC Address: dies ist die MAC-Adresse der Uhr. Jedes Produkt hat eine eindeutige Adresse. Diese Nummer ist auf der Rückseite der Bodet-Uhren auf einem Etikett angegeben.
- Name: der Name, den der Nutzer der Uhr zugeteilt hat.
- Kontrollkästchen **Enable DHCP:** ermöglicht die automatische Definition der IP-Parameter des Produkts im Netz.

Wenn dieses Kästchen nicht aktiviert ist, sind die folgenden Parameter zugänglich:

- IP Address: ermöglicht die manuelle Definition der IP-Adresse des Produkts. (obligatorisch)
- **Subnet Mask:** mit der Unternetz-Maske kann eine Uhr dem lokalen Netz zugeordnet werden. (obligatorisch)
- Gateway: mit diesem Gateway kann die Uhr mit zwei IT-Netzwerken verbunden werden.
- DNS Address: Adresse mit der einer IP-Adresse ein Domain-Name zugeordnet werden kann. Anstelle der IP-Adresse kann dadurch eine Nummer oder eine Bezeichnung, die vom Nutzer festgelegt wurde, im Browser angegeben werden. Zum Beispiel ist es einfacher, sich www.bodet.com zu merken, als 172.17.10.88.

Mit der Schaltfläche Save and Reboot wird Ihre Konfiguration dann gespeichert und die Uhr neu gestartet.

5.3 Die Seite Konfiguration der Uhrzeit und Synchronisation

Bodet		
Interface Parameter	's	Embedded Web Server
Home	Time Conf	iguration
Network Configuration	Time Zone	
Time Configuration	City	London (GMT+00:00)
Alarm Configuration		Save
Wireless DHF	Synchronisation	
System	NTP Mode Address IP 1 Address IP 2 Address IP 3 Address IP 4 Address IP 5 Periodicity	Multicast 239 192 54 1 239 192 54 1 1 1 (1 to 240 minutes) Enable DHF when synchronization is lost after 12H

Die Seite Time Configuration ist in zwei Teile gegliedert. Der eine dient zur Einstellung der Zeitzone und der andere den Synchronisationsmodus.

Im Folgenden finden Sie die Beschreibung der angezeigten Informationen:

- **Zeitzone:** Über ein Dropdown-Menü lässt sich die Zeitzone auswählen (die Sommer-/ Winterzeitumstellung erfolgt je nach ausgewählter Zeitzone automatisch). Es ist weiterhin möglich, im Dropdown-Menü eine nicht standardgemäß festgelegte Zeitzone einzustellen ("PROG").

Nach der Auswahl von "PROG" aus dem Dropdown-Menü lassen sich mit dieser Funktion die Uhrzeit, der Monat, die Reihenfolge oder der feste Wochentag für den Jahreszeitenwechsel festlegen:

lock Parameters		Embedded Web Ser
Home	Time Conf	iguration
Network Configuration	Time Zone	
Time Configuration	Time Zone	PROG. V
Alarm Configuration	GMT Offset	+ • OH • 00 •
System	Summer Time	Enable Time Changeovers
	Winter Time	October V last V Sunday V
		Save
	Synchronisation	
	NTP Mode	Multicast 🔻
	Address IP 1	239.192.54.1
	Address IP 2	
	Address IP 3	
	Address IP 4	
	Address IP 5	
	Periodicity	15 (1 to 999 minutes)
	Continue to	display time after synchronisation failure



- NTP-Modus: bietet die Auswahl unter drei Modustypen:
 - **o Unicast:** Im Feld Address IP 1 geben Sie die IP-Adresse des NTP-Servers ein. Dann fragt die Uhr den NTP-Server ab.

Zudem gibt es die Möglichkeit, eine Redundanz auszuführen (wenn der 1.

Server nicht antwortet, wird der 2. Server abgefragt usw.). Deshalb können bis zu 5 Server-Adressen eingegeben werden (Address IP 1/2/3/4/5).

Im Feld «Periodicity» kann die Frequenz eingestellt werden, mit der die Uhr die konfigurierten NTP-Server abfragt.

o **Multicast:** In diesem Fall wird der NTP Server die Uhrzeit an die eingestellte Multicast-Adresse senden.

Standardmäßig senden und empfangen die Bodet-Produkte unter der Multicast-Adresse: 239.192.54.1.

Multicast-Adressen liegen zwischen 224.0.0 0 und 239.255.255.255.

o **By DHCP:** Wie beim Unicast-Modus, außer dass die Adressen der NTP-Server automatisch über DHCP bezogen werden. (Einstellung der Option 42 auf den DHCP-Server).

Mittels des markierbaren Kästchens "continue to display" lässt sich das Verhalten der Uhr nach einem Verlust der NTP-Synchronisierung innerhalb von 48 Stunden festlegen:

- "continue to display" -Modus OFF: Die Uhrzeiger richten sich auf 12 Uhr aus.

- "continue to display" -Modus ON: Die Uhr läuft mit internem Quarzbetrieb weiter.

Über die Schaltflächen Save lassen sich die Änderungen speichern.

Badet	
Clock Parameters	Embedded Web Server
Home	Alarm Configuration
Network Configuration	Enable SNMP Trap
Time Configuration	SNMP Manager 1
Alarm Configuration	SNMP Manager 2 SNMP Manager 3
System	Community public
	Enable Alarms Parameters
	Hands position control
	🖉 Reboot 🥥
	✓ Temperature ▲ Thresholds -20 °C +55 °C
	Periodic Status 🥔 Period (h) 24
	 ✓ Information ▲ Warning Save ♦ Critic
	SNMP Trap test Send status trap

Diese Seite ermöglicht die Aktivierung der Überwachung der Uhr und die Festlegung der Informationen, die übertragen werden, und des Ziel-Servers. Hier können die Parameter ausgewählt werden, die als Alarme definiert werden sollen, und hier wird ihre Konfiguration vorgenommen.

Nachfolgend eine Beschreibung der angezeigten Informationen:

- Kontrollkästchen Enable SNMP Trap: ermöglicht die Aktivierung (oder Nichtaktivierung) des automatischen Sendens von Fehlermeldungen an den oder die SNMP-Manager.
- **SNMP Manager 1/2/3:** die IP-Adressen der Server, die die Alarme der Uhren erhalten. Die Redundanz der SNMP-Manager erhöht die Zuverlässigkeit der Alarmrückmeldungen.
- **Community:** der Uhrenbestand oder -bereich, der vom Nutzer festgelegt wird. Es ist unerlässlich, allen allen Uhren im Netzwerk denselben Namen «Community» zu geben.
- **Synchronisation failure:** dieser Parameter ermöglicht die Erkennung von Fehlern bei der Synchronisation mit der Hauptuhr (Typ Sigma) oder Zeitserver (Typ Netsilon).

<u>Multicast</u>: Alarmmeldung wenn mehr als eine Stunde ohne erfolgreiche Multicast-Synchronisation. <u>Unicast</u>: Alarmmeldung wenn mindestens 3-mal die Periodizitätszeit und mehr als eine Stunde ohne erfolgreiche Unicast-Synchronisation (erlaubt die Wartung des Servers).

- **Hands position control:** diese Einstellung ermöglicht die Erkennung von Fehlstellungen der Zeiger (Alarm fehlt beim Uhrwerk mit lautloser Sekunde).
- Reboot: dieser Parameter ermöglicht die Erkennung des Neustarts der Uhr.
- Temperature: inaktive Einstellung.



Information: die weitergeleiteten Informationen sind von **untergeordneter Bedeutung** und benötigen nicht unbedingt den Eingriff eines Wartungstechnikers, um die Störung zu beseitigen.



Warning: die weitergeleiteten Fehler oder Störungen sind **wichtig** und erfordern den Besuch eines Wartungstechnikers, um die Störung zu beseitigen.



Critic: die weitergeleiteten Fehler oder Störungen sind **schwerwiegend** und erfordern den raschen Eingriff eines Wartungstechnikers, um die Störung zu beseitigen.

Mit der Schaltfläche *Save* werden die ausgeführten Konfigurationen gespeichert. Mit der Schaltfläche *Send status trap* können Sie einen Trapstatus an alle SNMP-Manager senden. konfiguriert, um die korrekte Einstellung der Überwachung zu überprüfen.

Interface Parameter	Embedded Web Serve
Home	System
Network Configuration Time Configuration	Firmware V1.1A02 29/11/12 Timestamp 0d 00h 26m
Alarm Configuration Wireless DHF	CAUTION: The correct password is required for the connection with the Embedded Web Server.
System	Enable authentication Username New Password Confirm New Password Save
	CAUTION: Reboot will cause the loss of the network connection.
	CAUTION: Factory configuration will cause the loss of all your parameters and may cause the clock to lose network connectivity. Factory config.+ Reboot

Diese Seite ist in vier Bereiche unterteilt, die folgende Informationen enthalten:

1. Feld: Präsentation der Programmversion (Software), die Zeit seit dem Einschalten der Uhr und das Herstellungsdatum des Produkts (Jahr/Woche).

2. Feld: ein Sicherheitshinweis macht darauf aufmerksam, dass nach der Definition des Passworts zwingend das richtige Passwort verwendet werden muss, um die Verbindung zum Webserver herzustellen. Um einen Benutzernamen zu speichern und ein Passwort, geben Sie die Informationen in die dafür vorgesehenen Felder ein Die Schaltfläche Save speichert Ihren neuen Benutzernamen und Ihr neues Passwort.

3. Feld: der Sicherheitshinweis teilt mit, dass während des Neustarts der Uhr die Verbindung zum Netz verloren geht. Mit der Schaltfläche *Reboot* wird die Uhr neu gestartet.

4. Feld: die Präventionsmeldung besagt, dass der Neustart in die Werkskonfiguration alle Ihre Konfigurationen löschen wird und möglicherweise die Verbindung zum Netzwerk der Uhr verloren geht, wenn dem Fehlen eines DHCP-Servers im Netzwerk. Mit der Schaltfläche *Factory config.+Reboot* wird die Uhr mit den Werkseinstellungen neu gestartet.

6. WAS IST ZU TUN, WENN...

Was ist zu tun, wenn	Überprüfen, ob
Keine Synchronisierung nach der Installation	 Überprüfen Sie, ob der von der Hauptuhr ausgesendete Signaltyp der gleiche ist wie der der Uhr (NTP). Der NTP-Server befindet sich im gleichen Netzwerk wie das empfangende Gerät (IP-Adressen, Subnet Mask und Gateways).
Der NTP-Empfänger ist nicht auf die richtige Zeit eingestellt.	1) Die Zeitzone ist auf dem Server richtig ausgewählt web.
Der Sekundenzeiger wird bleibt auf einer stehen Empfängeruhr.	 Die zur Steuerung der Sekunden nötige dauerhafte Stromversorgung ist unterbrochen. Prüfen Sie diese Versorgung.
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nötig.	 Shunter die Stifte am Uhrwerk auf der Rückseite der Uhr. Zweiten Neustart des Geräts abwarten. Knöpfe loslassen.
Im Netzwerk ist kein DHCP-Server vorhanden.	 Die standardmäßig von der Uhr vorgenommene Netzwerkkonfiguration ist: IP: 169.254.xxx.xxx MASK: 255.255.0.0 GATEWAY: 0.0.0.0 DNS : 0.0.0.0
Eine der Profil-Uhren schaltet sich nicht ein oder führt wiederholte Neustarts durch.	 Die maximale Leistung des PoE-Switches reicht aus, um alle mit dem Switch verbundenen Uhren mit Strom zu versorgen. Die Kabellänge ist geringer als 100 Meter (beachten Sie die Normen für Netzwerkkabel). Alle Switch-Ausgänge sind mit PoE kompatibel.
Uhrwerk mit lautloser Sekunde: Nach dem Ändern der Zeitzone auf der Webseite hält der Sekundenzeiger an und die Stunden- und Minutenzeiger aktualisieren sich nicht sofort.	1) Es dauert 3 Minuten bis die neue Zeitzone über die Zeiger angezeigt wird.



© 2023 BODET. Alle Rechte vorbehalten.