# RELOJES ANALÓGICOS

# Profil 730 - Profil 730 W - Profil 740



# **Receptor NTP**

Instrucciones de instalación y utilización



BODET Time&Sport 1 rue du Général de Gaulle 49340 TREMENTINES I France Tél. support France: 02.41.71.72.99 Tel. support export: +33 241 71 72 33



Verificar a la recepción que el producto no ha sido dañado durante el transporte.

# Índice

1. VERIFICACIÓN INICIAL	3
1.1 Desembalaje del reloj	3
1.2 Limpieza	3
1.3 Prerrequisitos	3
2. INSTALACIÓN	4
2.1 Instalación mural con tornillos	4
2.2 Instalación mural con disco de bloqueo	4
2.3 Instalación en soporte de doble cara	4
2.4 Iluminación LED del reloj Profil 740	6
3. PUESTA EN MARCHA DEL RELOJ	6
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	7
5. PRESENTACIÓN DEL SERVIDOR WEB	9
5.1 Página de inicio	9
5.2 Página de configuración de red	10
5.3 Página de configuración de la hora y sincronización	11
5.4 Página de configuración de las alarmas	13
5.5 Página de sistema	15
6. QUÉ HACER SI ?	16

# **1. VERIFICACIÓN INICIAL**

Le agradecemos haber elegido un reloj BODET.

Este producto se ha diseñado con cuidado para satisfacerle según normas de calidad ISO9001.

Le recomendamos leer con atención estas instrucciones antes de manipular el reloj. Conserve este manual durante toda la vida útil de su reloj para poder consultarlo cuando sea necesario.

Cualquier uso no conforme al presente manual puede causar daños irreversibles al reloj, e implicará la anulación de la garantía.

# Las presentes intrucciones conciernen los modelos «NTP». Para los otros modelos, consulte el manual correspondiente.

Dos movimientos diferentes se usan para estos relojes:

Profil NTP: movimiento estándar HM/HMS (Hora-Minuto / Hora-Minuto-Segundo).

Profil NTP silencioso: movimiento HMS segundo silencioso.

#### 1.1 Desembalaje del reloj

Desembalar con cuidado el reloj y verificar el contenido del embalaje. Éste tiene que contener:

- El reloj (con etiqueta que contenga la dirección MAC del producto),

- una guía de inicio rápido.

**Versión:** en la parte posterior del reloj, una etiqueta identificativa precisa la versión del reloj : **NTP**: el reloj es un receptor controlado por un reloj patrón o un servidor NTP.

## 1.2 Limpieza

Utilice un producto antiestático para limpiar el reloj.

#### **1.3 Prerrequisitos**

Para poner en funcionamiento los relojes, puede instalar el software «BODET Detect». Este software puede descargarse haciendo clic en el siguiente icono.

#### Descargar el software Bodet Detect:

**Nota:** La toma de red a la que debe conectarse el reloj BODET debe ser PoE por medio de un switch PoE o un inyector PoE.

Recomendamos las marcas siguientes:

Inyectores PoE: Zyxel, Tp Link, D-Link, HP, Cisco, Axis, ITE Power Supply, PhiHong, Abus, Globtek. Switches PoE: D-Link, HP, Planet, Zyxel, Cisco, NetGear, PhiHong.

# 2. INSTALACIÓN

Elija el lugar donde se instalará el reloj, sin parásitos eléctricos (transformadores...) La red informática debe ser PoE (802.3af, clase 3).

# 2.1 Instalación mural con tornillos

Estos relojes se cuelgan simplemente en una cabeza de tornillo (ver dimensiones en la página 7).

- 1) Poner un tornillo ( $\emptyset$  4) a la altura deseada y dejar que la cabeza sobresalga 3 mm.
- 2) Conectar el reloj en la red informática con un cable Ethernet RJ45. Ver la página siguiente para más información sobre la conexión de este cable.
- 3) Colocar el reloj.

## 2.2 Instalación mural con disco de bloqueo

- 1) Fijar el disco de bloqueo usando 4 tornillos Ø 6 después de pasar el cable por el agujero.
- 2) Conectar el reloj en la red informática con un cable Ethernet RJ45. Ver la página siguiente para más información sobre la conexión de este cable.
- 3) Colocar el reloj sobre el disco (el marcador 12 debe estar inclinado hacia la izquierda) luego girarlo en el sentido de las agujas de un reloj para encajar el reloj en su posición correcta.



#### Disco de bloqueo:

Colocar el disco en la parte posterior del reloj y girarlo en el sentido de las agujas de un reloj para bloquear el disco. La apertura para el paso de los cables debe situarse hacia abajo.

## 2.3 Instalación en soporte de doble cara

- 1) Fijar el soporte de doble cara en la pared o en el techo con 2 tornillos (Ø 6) (ver dimensiones en la página 7).
- 2) Conectar el reloj en la red informática con un cable Ethernet RJ45. Ver la página siguiente para más información sobre la conexión de este cable.
- 3) Conectar un cable RJ12 al reloj patrón.
- 4) Conectar el reloj patrón al segundo reloj (esclaro) mediante el cable RJ12.

#### No se puede utilizar un cable telefónico estándar RJ11. No conectar un cable Ethernet PoE al conector RJ45 del reloj esclavo.

5) Colocar los relojes sobre el soporte (el marcador 12 debe estar inclinado hacia la izquierda) y girarlos en el sentido de las agujas de un reloj para encajar los relojes en sus posiciones correctas.

![](_page_3_Picture_21.jpeg)

![](_page_3_Picture_22.jpeg)

**Atención:** en su versión de doble cara, este tipo de reloj puede llegar a pesar hasta 17 kg. A esto hay que añadir las limitaciones mecánicas durante la fijación, por lo que recomendamos montar este reloj de doble cara preferentemente en una pared de hormigón.

#### Información sobre la conexión del cable Ethernet:

- Si la señal NTP se envía mediante un cable Ethernet de categoría 5, es posible conectarlo directamente al reloj.
- Si la señal NTP se envía mediante un cable Ethernet de categoría 6, se recomienda conectar este cable a un conector RJ45 hembra intermediario (rodeado en rojo en la imagen) y conectar el reloj con un cable flexible RJ45 macho (no incluido). El conector no se puede colocar debajo del movimiento, en cuyo caso el reloj no podría fijarse a la pared y/o el disco del soporte mural no podría bloquearse. El soporte mural ref: 981006 también puede utilizarse en este caso.

![](_page_4_Picture_4.jpeg)

Reloj patrónReloj esclavoInterior:<br/>Movimiento estándar<br/>HM/HMSImage: Compare the section of the s

**Nota**: El funcionamiento del software «BODET Detect» (ver manual 607548) y el uso del servidor web siguen siendo los mismos en el caso de un reloj de doble cara. Todo se lleva a cabo con un único reloj patrón que envía toda la información al reloj esclavo mediante el cable Ethernet RJ12. La actualización del Firmware está efectiva en los dos relojes.

Si las dos versiones del Firmware entre el reloj patrón y el reloj esclavo son diferentes, esta información debe devolverse al usuario mediante la visualización parcial de cada versión de Firmware en la columna Firmware. Ex: «V1.1A07 + V1.1A05».

![](_page_5_Picture_0.jpeg)

## 2.4 Iluminación LED del reloj Profil 740

La iluminación se alimenta desde el movimiento NTP. En el caso de un reloj de doble cara, cada movimiento debe estar alimentado por su proprio cable Ethernet PoE.

![](_page_5_Figure_3.jpeg)

# 3. PUESTA EN MARCHA DEL RELOJ

Para restablecer la configuración de fábrica, cortocircuitar (usando un destornillador por ejemplo) los 2 pines situados en la parte posterior del reloj (cortocircuito largo durante el funcionamiento). El posicionamiento de las agujas a las doce se efectúa cortocircuitando los 2 mismos pines al

encender el reloj.

El movimiento silencioso arranca haciendo avanzar su segundero durante 10 segundos y se para esperando una sincronización NTP.

Una vez que el movimiento se ha sincronizado, las agujas avanzan sobre una de las posiciones reconocidas siguientes: 4h00.00s o 8h00.00s o 12h00.00s. Al cabo de 3 minutos, las agujas se ponen a la hora NTP.

#### Movimiento NTP estándar HM/HMS

![](_page_5_Picture_10.jpeg)

Pines que cortocircuitar

#### Movimiento NTP segundo silencioso HMS

![](_page_5_Picture_13.jpeg)

Pines que cortocircuitar

- Configuración por defecto (un recordatorio de esta configuración se proporciona en la parte posterior del producto)

- Configuración IP por DHCP.
- Zona horaria: EUR.
- Configuración de fábrica completa
  - Nombre del reloj: «BODET-@MAC».
  - Zona horaria: EUR.
  - Dirección de sincronización: 239.192.54.1.
  - Período de pool para sincronización unicast: 15 minutos.
  - Intervalo emisión estado de trap: 24H.
  - Umbral de alarma de temperatura: -5°C à +50°C.
- Estado de los LEDs
  - LED amarillo: tipo de red (ON=100M, OFF=10M).
  - LED verde: actividad de red + alimentación.

El reloj se pone a las 12 en punto después de 48 horas sin sincronización.

# 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Profil 730/730W

![](_page_6_Figure_17.jpeg)

Profil 740

![](_page_6_Figure_19.jpeg)

#### Profil 730/730W en brazo de soporte

![](_page_6_Figure_21.jpeg)

#### - Sincronización: Multicast.

- Dirección de sincronización: 239.192.54.1.
- Configuración IP por DHCP.
- Sincronización: Multicast.
- Tipo de trap: V2C.
- SNMP desactivado.
- Sin contraseña.

#### Disco de bloqueo clásico

![](_page_6_Picture_30.jpeg)

#### Disco de bloqueo fino

![](_page_6_Figure_32.jpeg)

#### Profil 740 en brazo de soporte

![](_page_6_Figure_34.jpeg)

# Profil 730/730W en brazo de soporte con aro

# Profil 740 en brazo de soporte con aro

![](_page_7_Figure_3.jpeg)

![](_page_7_Figure_4.jpeg)

	Interior
Sincronización	Conforme con la norma RFC2030 (SNTP V4), modo unicast, multicast o vía DHCP
Connexion red	10Base-T/100Base-TX
Alimentación	PoE (Power over Ethernet)
Precisión	+/- 100ms con cambio automático de hora verano / invierno
Precisión si no está sincronizado (autónomo)	+/- 0,2s/día
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +50 °C
Clase de protección	III
Índice de protección	Profil 730/740: IP 40 - IK 08 Profil 730W: IP 40 - IK 07
Legibilidad	Profil 730/730W: 20m, Profil 740: 35m
Peso	Profil 730/730W: 1kg, Profil 740: 2,1kg
Directivas	EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU
Nivel sonoro del movimiento silencioso	<20dB(a) a 1 metro

# 5. PRESENTACIÓN DEL SERVIDOR WEB

Para acceder a la interfaz web y configurar los relojes, existen dos soluciones:

1/ Abrir una página del navegador de Internet e introducir la dirección IP del reloj en la barra de búsqueda.

2/ Utilizar el software «BODET Detect» y hacer clic en el botón *Web browser* para abrir el servidor web (consulte las instrucciones del software con referencia 607548).

El software BODET Detect permite:

- detectar los relojes presentes en la red,
- configurar cada reloj (independientemente entre sí o copiar los ajustes de un reloj a un grupo de relojes),
- actualizar la versión de software del reloj,
- controlar el estado del reloj,
- descargar la base de archivos MIB.

## 5.1 Página de inicio

Home	Home		
Network Configuration			
Time Configuration	Product	FA PLA-DML DTN	
Alarm	Name	500-0F-679-0HF	
Wireless DHF	Synchro	Yes, strat 2	
System	Local Date	13/01/2016	
	Local Time	15-41-16	

La página de inicio del servidor web de un reloj resume la información general relativa al producto.

Badet

La información se presenta de la siguiente manera:

- **Product**: tipo de producto + SF (Una cara) o DF (Doble cara) + SUP (supervisado).
- Name: nombre que el usuario da al reloj.
- **Synchro**: estado de la sincronización (Strat 3 indica que el reloj está a 3 «niveles» de la fuente de sincronización) + la dirección IP del servidor en el que el reloj se sincroniza.

Ejemplo:

![](_page_8_Figure_19.jpeg)

- Local Date: fecha del día.

- Local Time: hora del día.

Bodet		
Clock Parameters		Embedded Web Server
Home	Network C	onfiguration
Network Configuration	This page allows the e	configuration of the clock's network settings.
Time Configuration	CAUTION: Incorrect settings may cause the clock to lose network	
Alarm Configuration	Enter the new setting	s below:
System		
	MAC Address	00:0B:84:04:8C:88
	Name	BODET-000B84048C88
	Enable DHCP	
	IP Address	172.17.10.184
	Subnet Mask	255.255.0.0
	Gateway	172.17.240.234
	DNS Address	172.17.20.1
		Save and Reboot

Esta página facilita la configuración del reloj en la red. El mensaje de advertencia indica que el reloj puede desconectarse de la red si los parámetros no son correctos.

A continuación se incluyen las explicaciones correspondientes a la información visualizada:

- MAC Address: se trata de la dirección MAC del reloj. Cada equipo dispone de una dirección única, que aparece indicada en una etiqueta colocada en la parte posterior de los relojes Bodet.
- Name: nombre que el usuario da al reloj.
- Casilla de verificación **Enable DHCP**: permite definir automáticamente los parámetros IP del producto en la red.

Si no está marcada, es posible modificar los siguientes parámetros:

- IP Address: se puede definir manualmente la dirección IP del producto. (obligatorio)
- Subnet Mask: la máscara de subred permite vincular un reloj a la red local. (obligatorio)
- Gateway: la puerta de enlace permite vincular el reloj a dos redes informáticas.

- **DNS Address**: dirección que permite vincular un nombre de dominio a una dirección IP. De este modo se evita tener que introducir una dirección IP en el navegador, ya que se utiliza un número o un nombre determinado por el usuario. Ejemplo: www.bodet.com es más fácil de recordar que 172.17.10.88.

El botón Save and reboot permite guardar la configuración y reiniciar el reloj.

Interface Parameter	5	Embedded Web Serve	
Home	Time Conf	iguration	
Network Configuration	Time Zone		
Time Configuration	City	London (GMT+00:00)	
Alarm Configuration		Save	
Wireless DHF	Synchronisation		
System	NTP Mode	Multicast 🔻	
	Address IP 1	239.192.54.1	
	Address IP 2		
	Address IP 3		
	Address IP 4		
	Address IP 5		
	Periodicity	1 (1 to 240 minutes)	
		<ul> <li>Enable DHF when synchronization is lost after 12H</li> </ul>	
		Sava	

La página Time Configuration se divide en dos partes: la primera permite configurar el huso horario y la segunda el modo de sincronización.

A continuación se incluyen las explicaciones correspondientes a la información visualizada:

 Time zone: en el menú desplegable se puede elegir el huso horario (la selección de la hora verano e invierno es automática en función de la zona horaria elegida). También es posible configurar un huso horario no definido por defecto en el menú desplegable («PROG»). Al seleccionar «PROG» en el menú desplegable, esta función permite definir la hora, el mes, el rango y el día fijo de los cambios de estaciones:

Jodet		
Clock Parameters		Embedded Web Serve
Home	Time Conf	iguration
Network Configuration	Time Zone	
Time Configuration	Time Zone	PROG.
Alarm Configuration	GMT Offset	+ • OH • 00 •
System	Summer Time	Enable Time Changeovers
	Winter Time	October  Iast  Sunday
		Save
	Synchronisation	I
	NTP Mode	Multicast 💌
	Address IP 1	239.192.54.1
	Address IP 2	
	Address IP 3	
	Address IP 4	
	Address IP 5	
	Periodicity	15 (1 to 999 minutes)
	Continuo to	display time after synchronisation failure
		display time arter synemonisation failure

- NTP Mode: permite elegir entre 3 tipos de modo:
  - o Unicast: en Address IP 1, introduzca la dirección IP del servidor NTP. En este caso, el reloj examina el servidor NTP. Además, existe la posibilidad de efectuar una redundancia (si el primer servidor no responde se examina el segundo...), por lo que resulta posible introducir hasta 5 direcciones de servidor (dirección IP 1/2/3/4/5). La casilla «Periodicity» permite ajustar la frecuencia con la que el reloj examina los servidores NTP configurados.
  - o Multicast: en este caso, el servidor NTP envía la hora en la dirección de tipo multicast que le ha sido asignada. La dirección multicast de los clientes deberá ser idéntica a la enviada por el servidor. Por defecto, los productos Bodet emiten y reciben en la dirección multicast 239.192.54.1. Las direcciones multicast están comprendidas entre 224.0.0.0 y 239.255.255.255.
  - o **By DHCP**: Lo mismo que el modo unicast, salvo que las direcciones de los servidores NTP se recuperan automáticamente mediante el servidor DHCP (configuración de la opción 42 en el servidor DHCP).

La casilla de verificación «continue to display» permite definir el comportamiento del reloj después de una pérdida de sincronización NTP durante 48 h:

- Con la casilla «continue to display» desmarcada, las agujas se ponen a las 12.
- Con la casilla «continue to display» marcada, el reloj sigue funcionando durante un periodo de tiempo.

Los botones Save permiten guardar las configuraciones efectuadas.

## 5.4 Página de configuración de las alarmas

<mark>Bodet</mark>		
ck Parameters		Embedded Web Se
ome	Alarm Configurati	on
twork onfiguration	Enable SNM	MP Trap
me infiguration	Version Ovi Ovi	/2C
arm onfiguration	SNMP Manager 2 SNMP Manager 3	
rstem	Community public	
	Enable Alarms	Parameters
	🖉 Synchronisation failure 🔺	
	🗹 Hands position control 🔒	
	🕑 Reboot 🥥	
	🗹 Temperature 🔺	Thresholds -20 °C +55 °C
	🗹 Periodic Status 🥥	Period (h) 24
	<ul> <li>Information</li> <li>Warning</li> <li>Critic</li> </ul>	Save
	SNMP Trap test Send	status trap

Esta página permite activar la supervisión del reloj, definir los datos que serán transmitidos y el servidor de destino. Es posible seleccionar ajustes para definir como alarmas y configurarlos. La información visualizada se describe a continuación:

- Casilla de verificación SNMP Trap: permite activar o desactivar el envío automático de los mensajes de error al SNMP Manager.
- **SNMP Manager 1/2/3**: direcciones IP de los servidores que reciben las alarmas de los relojes. La redundancia de los SNMP Manager permite incrementar la fiabilidad de emisión de las alarmas.
- **Community**: conjunto de relojes definido por el usuario. Es imprescindible darles a todos los relojes de la red el mismo nombre de «Community».
- **Synchronisation failure**: este parámetro detecta los fallos de sincronización con el reloj patrón (tipo Sigma) o con el servidor de tiempo (tipo Netsilon):

<u>Multicast</u>: la alarma se activa en caso de ausencia de sincronización multicast desde más de una hora.

<u>Unicast</u>: la alarma se activa en caso de ausencia de sincronización unicast desde 3 veces la duración de la periodicidad y una hora como mínimo (permite el mantenimiento del servidor).

- Hands position control: este parámetro permite detectar los defectos de posicionamiento de las agujas (alarma ausente en el movimiento segundo silencioso).
- Reboot: este parámetro detecta el reinicio del reloj.
- Temperature: parámetro inactivo.
- Periodic Status: este parámetro permite emitir periódicamente (duración configurable) una alarma para indicar al SNMP manager que el reloj está en buen estado de funcionamiento. La alarma corresponde al estado del reloj.

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

Information: los datos enviados son de escasa importancia y no requieren expresamente la visita de un técnico de mantenimiento para corregir el fallo.

![](_page_13_Picture_3.jpeg)

**Warning**: los errores o los fallos son **importantes** y requieren la visita de un técnico de mantenimiento para corregir el fallo.

![](_page_13_Picture_5.jpeg)

**Critic** : los errores o los fallos son **graves** y requieren la visita inmediata de un técnico de mantenimiento para corregir el fallo.

El botón Save permite guardar los ajustes efectuados.

El botón *Send status trap* permite enviar un trap status a todos los SNMP managers configurados con el objetivo de comprobar la correcta configuración de la supervisión.

Interface Parameters		Embedded Web Ser	
Home	System		
Network Configuration	Firmware	V1.1A02 29/11/12	
Time Configuration	Timestamp	0d 00h 26m	
Alarm Configuration			
Wireless DHF	CAUTION: The correct password is required for the connectio the Embedded Web Server.		
System	Username New Password	Enable authentication	
	New Password Confirm New Password	Save	
	CAUTION: Reboo	ot will cause the loss of the network connection.	
		Reboot	
	CAUTION: Facto parameters and n	ry configuration will cause the loss of all your nay cause the clock to lose network connectivity.	

Esta página está dividida en cuatro partes:

**Primera parte:** presentación de la versión del programa (software), la duración desde el encendido del reloj y la fecha de fabricación del producto (año/semana).

**Segunda parte:** un mensaje de aviso indica que, una vez definida, es obligatorio utilizar la contraseña correcta para establecer la conexión con el servidor web. Para guardar el nombre de usuario y la contraseña, introduzca el texto en los campos correspondientes. El botón *Save* permite registrar el nuevo nombre de usuario y la contraseña.

**Tercera parte:** el mensaje de aviso indica que el reinicio del reloj causará la pérdida de conexión a la red mientras se reinicie. El botón *Reboot* reinicia el reloj.

**Cuarta parte:** el mensaje de aviso indica que, al reiniciar con la configuración de fábrica, se suprimirán todos los ajustes y es posible que se pierda la conexión a la red del reloj al no haber un servidor DHCP en la red. El botón *Factory config.* + *Reboot* reinicia el reloj con la configuración de fábrica.

# 6. QUÉ HACER SI...

¿Qué hacer si ?	Verificar.
Sin sincronización después de la instalación.	<ol> <li>Comprobar que el tipo de señal emitido por el reloj patrón es del mismo tipo que el del reloj (NTP).</li> <li>El servidor NTP está en la misma red que el receptor (direcciones IP, máscara de subred y puertas de enlace).</li> </ol>
El receptor NTP no está configurado con la hora correcta.	1) El huso horario seleccionado en el servidor web es correcto.
El segundero sincronizado de un reloj receptor se ha parado.	1) Falta la alimentación permanente. Comprobar que hay alimentación.
Se necesita volver a la configuración de fábrica.	<ol> <li>Cortocircuitar los pines en el movimiento situado en la parte posterior del reloj.</li> <li>Esperar el segundo arranque del producto.</li> <li>Remover el cortocircuito.</li> </ol>
No hay servidor DHCP en la red.	<ol> <li>La configuración de red por defecto del reloj es la siguiente:         <ul> <li>IP : 169.254.xxx.xxx</li> <li>MASK : 255.255.0.0</li> <li>GATEWAY : 0.0.0.0</li> <li>DNS : 0.0.0.0</li> </ul> </li> </ol>
Uno de los relojes Style no se enciende o se reinicia una y otra vez.	<ol> <li>La potencia máxima del switch PoE es suficiente para alimentar a todos los relojes conectados al switch.</li> <li>La longitud del cable es inferior a 100 metros (consulte la normativa de cables de red).</li> <li>Todas las salidas del switch son compatibles con PoE.</li> </ol>
Movimiento segundo silencioso: Después de un cambio de zona horaria en el servidor web, el segundero se para y las agujas horas y minutos no se mueven inmediatamente.	1) Se necesitan 3 minutos para que las agujas se muevan a la nueva zona horaria.

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

© 2023 BODET. Todos los derechos reservados