RELOJ DIGITAL para hospitales

Style 5S Hospital - NTP Style 7S Hospital - NTP





Instrucciones de instalación y puesta en marcha.



BODET Time & Sport 1, rue du Général de Gaulle 49340 TREMENTINES I Francia Tel. servicio al cliente Francia: 02 41 71 72 99 Tel. servicio al cliente extranjero: +33 (0) 2 41 71 72 33



Asegúrese en la recepción del producto de que no ha sufrido daños durante el transporte atribuibles al transportista.

Þ
-

Índice

I - Comprobaciones iniciales	3
1.1 Desembalar el reloj	3
1.2 Limpieza	3
1.3 Requisitos previos	3
II - Instalación	4
2.1 Instalación del reloj	4
2.2 Instalación del mando	7
III - Configuración por defecto	7
IV - Configuración básica	8
4.1 Ajuste hora/fecha/año	8
4.2 Menú configuración manual	9
V - Configuración avanzada	10
5.1 Inicio	10
5.2 Configuración de red	11
5.3 Configuración de la hora y sincronización	12
5.4 Ajustes	14
5.5 Configuración de las alarmas	15
5.6 Sistema y protección	17
VI - Almacenamiento de la memoria	18
VII - Características técnicas	18
VIII - Menú técnico	19
IX - ¿Qué debo hacer si?Comprobar.	20

I - Comprobaciones iniciales

Le agradecemos la confianza depositada al haber elegido un reloj BODET.

Este producto ha sido diseñado cuidadosamente con arreglo a la normativa de calidad ISO 9001 para garantizar su satisfacción.

Le recomendamos leer detenidamente el presente manual, así como las instrucciones generales de seguridad y advertencias de uso, antes de comenzar a utilizar el reloj.

Conserve este manual durante toda la vida útil del reloj para poder consultarlo cuando sea necesario. La información aquí contenida no está regida por ningún contrato. Bodet se reserva el derecho de efectuar modificaciones de carácter funcional, técnico, estético o de color en los aparatos sin previo aviso.

Un empleo inadecuado o contrario al presente aviso puede causar daños irreversibles en el reloj, en cuyo caso la garantía quedará anulada.

Las presentes instrucciones son válidas para los modelos NTP. Para los demás modelos deberá consultar las instrucciones correspondientes.

1.1 Desembalar el reloj

Desembale cuidadosamente el reloj y compruebe el contenido del embalaje, que deberá incluir:

- el reloj Style 5S o 7S Hospital,
- el presente manual.

• IMPORTANTE: marcado de la etiqueta de producto.

En la parte posterior del reloj se puede encontrar una etiqueta de identificación. La etiqueta presenta un enlace URL que permite descargar las presentes instrucciones.

1.2 Limpieza

Utilice un producto antiestático. Nunca utilice alcohol, acetona u otros disolventes que puedan dañar el reloj.

1.3 Requisitos previos

Para poner en funcionamiento los relojes, debe instalar el software «BODET Detect». Este software puede descargarse haciendo clic en el siguiente icono.

Descargar el software Bodet Detect:

Nota: la toma de red a la que está conectado el reloj BODET debe ser PoE por medio de un switch PoE o un inyector PoE (802.3af, clase 3: multicast, clase 0: unicast).

Recomendamos las siguientes marcas:

- Inyectores PoE: Zyxel, Tp Link, D-Link, HP, Cisco, Axis, ITE Power Supply, PhiHong, Abus, Globtek.
- Switches PoE: D-Link, HP, Planet, Zyxel, Cisco, NetGear, PhiHong.

Antes de la instalación, elija la ubicación donde se procederá a instalar el reloj, dando prioridad a los lugares que estén exentos de parásitos eléctricos (p. ej.: transformadores).

2.1 Instalación del reloj

2.1.1 Instalación SIN tapa de empotramiento

Según el modelo de reloj, hacer el hueco el la pared siguiendo las dimensiones en la tabla más abajo:

	А	В	С	D	E
Style 5S OP	46	400	366	68	109
Style 7S OP	40	440	406	85	125

Dimensiones in mm

a) Insertar el reloj en el hueco para marcar la posición los 4 agujeros de fijación.



- b) Quitar el reloj y perforar los 4 huecos de Ø 6 mm para insertar las clavijas.
- c) Pasar los cables (alimentación y sincronización) en el hueco.
- d) Conectar el reloj, ajustar la luminosidad (página 6) y la hora (página 8).
- e) Colocar una junta de silicona entre el reloj y la pared.
- f) Fijar el reloj en la pared con los 4 tornillos Ø4 mm.



Instalación sin tapa

2.1.2 Instalación CON tapa de empotramiento

Según el modelo de reloj, hacer el hueco el la pared siguiendo las dimensiones en la tabla más abajo:

	А	В	С	D	Е
Style 5S OP	46	400	366	68	109
Style 7S OP	40	440	406	85	125

Dimensions in mm

a) Insertar la tapa en el hueco para marcar la posición los 6 agujeros de fijación.



b) Quitar la tapa y perforar 2 huecos (X) de Ø 6 mm para insertar 2 clavijas para los tornillos que mentienen la tapa en la pared.

c) Perforar 4 huecos () de Ø 10 mm para que pasan los remaches roscados que fijan el reloj a la tapa.

d) Pasar los cables (alimentación y sincronización) en el hueco y en los prensaestopas de la tapa.

e) Colocar una junta de silicona entre la tapa (puntos de fijación) y la pared.

- f) Fijar la tapa al la pared con los 2 tornillos Ø4 mm.
- g) Conectar el reloj, ajustar la luminosidad (página 6) y la hora (página 8).
- h) Colocar una junta de silicona entre la tapa y el reloj.
- i) Fijar el reloj a la tapa con los 4 tornillos Ø4 mm.



Instalación con tapa

2.1.3 Conexiones

- Conecte la red Ethernet en la toma RJ45 y el mando de control (opcional) en el terminal de la tarjeta electrónica, en la parte trasera del reloj.



- Ajuste la luminosidad: para ello, presione las teclas táctiles «S» y «+» que están situadas en la parte trasera del reloj (ver a continuación).

El ajuste de la luminosidad puede efectuarse cuando el reloj Style está en modo de utilización normal, es decir, cuando no está en el menú de configuración ni en el menú de puesta en hora. Nivel de luminosidad por defecto: 3.



La luminosidad puede configurarse también en el servidor web integrado en el reloj (consulte la página 13).

2.2 Instalación del mando

Para instalar y utilizar (también en modo cronómetro) el mando, consulte sus instrucciones (ref.: 605615 o 607800 en función del modelo).

III - Configuración por defecto

El retorno a la configuración de fábrica se efectúa pulsando el botón pulsador (rojo) de la tarjeta electrónica hasta poner el reloj en suspensión.

Localización del botón pulsador en la tarjeta electrónica:



La configuración de fábrica completa es la siguiente:

- Configuración IP por DHCP (DHCP: ON).
- Zona horaria: EUR
- Sincronización: Multicast
- Dirección de sincronización: 239.192.54.1

Estos 4 parámetros figuran en la tarjeta electrónica.

- Nombre del reloj: BODET-@MAC
- Periodo de pool para la sincronización unicast: 15 minutos.
- SNMP desactivado
- Tipo de trap: V2C
- Límite para alarma de temperatura: de -5 °C a +55 °C.
- Periodo de emisión del trap status: 24 h
- Sin contraseña
- Luminosidad: nivel 3
- Modo 12 h/24 h: 24 h
- Visualización del "0" no significativo: sin
- Modo ecológico: NOR.
- · Hora de encendido y apagado: 23 h apagado / 6 h encendido

En el conector de la tarjeta electrónica: LED verde: actividad red + alimentación LED amarillo: tipo de red (ON = 100 m, OFF = 10 m).

4.1 Ajuste hora/fecha/año

Puede ajustar la hora, la fecha y el año pulsando «S» durante 3 segundos.



4.2 Menú configuración manual

Acceda al menú de configuración pulsando «S» (mantener pulsado) y después «+» durante 3 segundos.

Visualiza la hora	actual.
Mantener pulsado durante 3 se	gundos
24 K 🔁 🗗 12 K	Modo de visualización: 24H o 12H.
	Visualización del "0" no significativo para mostrar la hora.
	Selección de modo: normal (nor) o ahorro de energía (Eco). Modo normal (nor) por defecto.
	Modo Eco : Selección de la hora de activación del modo (de 0 a 23). Por defecto es 23H. Ajuste con el botón €.
	Modo Eco : Selección de la hora de desactivación del modo (de 0 à 23). Por defecto es 6H. Ajuste con el botón ●.
••••• 9	Ajuste del nivel de luminosidad en modo Eco: «:»: 0% «LUM1»: 25% «LUM2»: 50% «LUM3»: 75% «LUM4»: 100%
-11 E ● -12 :01-	< ♥ 12.3 (♥ 12.44(♥ 44.12(♥ 31.12.44(
	Opciones de visualización.
	Visualización del "0" no significativo para mostrar el día.
	Visualización del "0" no significativo para mostrar el mes.
9	
Visualiza la hora	actual.
	ν Ω

Para acceder a la interfaz web y configurar el reloj existen dos alternativas:

1) Abra una página del navegador de Internet y escriba en la barra de direcciones la dirección IP del reloj. La dirección IP del reloj puede haber sido asignada automáticamente o por el instalador (consulte la página 10).

2) Utilice el programa BODET Detect y haga clic en web Browser Access para abrir el servidor web correspondiente del reloj presente en la red (consulte las instrucciones del software con referencia 607548).

El software BODET Detect permite:

- · Detectar los relojes presentes en la red,
- configurar cada reloj (independientemente entre sí o copiar los ajustes de un reloj a un grupo de relojes),
- actualizar la versión de software del reloj,
- · controlar el estado del reloj y
- dar acceso al lugar de descarga de la base de archivos MIB.

5.1 Inicio



La página de inicio del servidor web del reloj agrupa la información general de la siguiente manera:

- Product: tipo de producto + SF (Cara única) o DF (Cara doble) + SUP (Supervisado).
- Name: nombre que el usuario da al reloj (por defecto «Bodet-@MAC»).
- **Synchro**: estado de la sincronización (Strat 2 indica que el reloj está a 2 «niveles» de la fuente de sincronización) y la dirección IP del servidor en el que el reloj se sincroniza.

Ejemplo:



- Local Date: fecha del día.
- Local Time: hora del día.

at the		
Clock Parameters		Embedded Web Server
Home	letwork C	configuration
Network Configuration	nis page allows the co	onfiguration of the clock's network settings.
Time Configuration	CAUTION: Incorrec	ct settings may cause the clock to lose network connectivity.
Parameters	nter the new settings	below:
Alarm	MAC Address	34:94:54:AD:3D:67
Configuration	Name	BODET-349454AD3D67
System		C Enable DHCP
	IP Address	10.50.0.51
	Subnet Mask	255.255.0.0
	Gateway	10.50.255.254
	DNS Address	10.49.1.1
		Save and Reboot

Esta página permite configurar el reloj en red. El aviso indica que el reloj puede perder la conexión a la red si los parámetros son incorrectos.

La información mostrada se describe a continuación:

- **MAC Address**: dirección MAC del reloj. Esta dirección es única para cada producto. Este número está indicado en la tarjeta electrónica, situado en la parte trasera del reloj.
- Name: nombre que el usuario da al reloj.
- Casilla de verificación **Enable DHCP**: permite definir automáticamente los parámetros IP del producto en la red.

Si está desactivada, se podrá acceder a los siguientes parámetros:

- IP Address: permite definir manualmente la dirección IP del producto (obligatorio).
- Subnet Mask: la máscara de subred permite asignar un reloj a una red local (obligatorio).
- Gateway: la pasarela permite conectar el reloj a dos redes informáticas.
- DNS Address: dirección que permite asignar un nombre de dominio a una dirección IP. De este modo, no hace falta introducir una dirección IP en el navegador, sino un número o denominación definida por el usuario. Ejemplo: www.bodet.com es más fácil de retener que 172.17.10.88.

Save and Reboot permite almacenar la configuración y reiniciar el reloj.

5.3 Configuración de la hora y sincronización

Bode	<mark>t</mark>	
Clock Parameters		Embedded Web Server
Home	Time Con	figuration
Network Configuration	Time Zone	
Time Configuration	Time Zone	Paris (GMT+01:00)
Parameters		Save
Alarm Configuration	Synchronisation	
System		
	NTP Mode	Unicast V
	Address 1	10.49.1.119
	Address 2	
	Address 3	
	Address 4	
	Address 5	
	Periodicity	1 0 (1 to 999 minutes)
	Continue	to display time after synchronisation failure
		Save
1		

La página Time Configuration se divide en dos partes. La primera permite configura el huso horario y la segunda el modo de sincronización.

La información mostrada se describe a continuación:

• **Time zone**: en el menú desplegable se puede elegir el huso horario (la selección de la hora verano e invierno es automática en función de la zona horaria elegida). También es posible configurar un huso horario no definido por defecto en el menú desplegable («PROG»).

Cuando se selecciona «PROG» en el menú desplegable, esta función permite definir el desfase con respecto a GMT: mes, rango, día y hora fija para los cambios estacionales.

Clock Parameters						Embedded	d Web Serv
Home	Time Confi	igurati	on				
Network Configuration	Time Zone						
Time Configuration	Time Zone	PROG.	*				
Parameters	GMT Offset	- v)0H ·	v] 0 v]				
larm		🗹 Enable Ti	ime Changeover	s			
Configuration	Summer Time	March v	v][last v]	Sunday	~]	2:00 a.m	~
ivstem		last Sunday	of March (2:00 a	a.m)			
ystem	Winter Time	October v	last v	Sunday	×	3:00 a.m	*
		last Sunday	of October (3:00) a.m)			
	Synchronisation	last Sunday	of October (3:00) a.m)			
	Synchronisation	last Sunday	of October (3:00) a.m)			
	Synchronisation NTP Mode	Save	of October (3:00) a.m)			
	Synchronisation NTP Mode Address 1	Save Unicast v 10.49.1.119	of October (3:00) a.m)			
	Synchronisation NTP Mode Address 1 Address 2 Address 3	Save	of October (3:00) a.m)			
	Synchronisation NTP Mode Address 1 Address 2 Address 3 Address 4	Save Unicast 10.49.1.119	of October (3:00) a.m)			
	Synchronisation NTP Mode Address 1 Address 2 Address 3 Address 4 Address 5	Iast Sunday Save Unicast 10.49.1.119	of October (3:00) a.m)			
	Synchronisation NTP Mode Address 1 Address 2 Address 3 Address 4 Address 5 Periodicity	Unicast > 10.49.1.119	of October (3:00) a.m)			

• NTP Mode: permite elegir entre 3 tipos de modo:

o **Unicast**: en la dirección IP1, introduzca la dirección IP del servidor NTP. En este caso, el reloj examina el servidor NTP.

Además, existe la posibilidad de efectuar una redundancia (si el primer servidor no responde se examina el segundo...), por lo que resulta posible introducir hasta 5 direcciones de servidor (dirección IP 1/2/3/4/5).

La casilla «Periodicity» permite ajustar la frecuencia con la que el reloj examina los servidores NTP configurados.

o **Multicast**: en este caso, el servidor NTP envía la hora en la dirección de tipo multicast le ha sido asignada. La dirección multicast de los clientes deberá ser idéntica a la enviada por el servidor.

Por defecto, los productos Bodet emiten y reciben en la dirección multicast 239.192.54.1. Las direcciones multicast están comprendidas entre 224.0.0.0 y 239.255.255.255.

o **By DHCP**: sucede igual con el modo unicast, salvo que las direcciones de los servidores NTP se recuperan automáticamente mediante el servidor DHCP (configuración de la opción 42 en el servidor DHCP).

La casilla de verificación «continue to display» permite definir el comportamiento del reloj después de una pérdida de sincronización NTP durante 48 h:

- Con el modo «continue to display» apagado, el reloj se suspende con los dos puntos fijos.
- Con el modo «continue to display» encendido, el reloj sigue funcionando durante un periodo de tiempo con parada del parpadeo de los dos puntos «:».

Save permite almacenar los ajustes efectuados.

5.4 Ajustes

Bodel	<u>+</u>			
Clock Parameters			Emb	edded Web Server
Home	Parameters	5		
Network Configuration	Display			
Time Configuration	luminosity	Level 3 v		
Parameters	Mode 12H/24H	🔾 12H 💿 24H		
Alarm Configuration	Display format	Display format	Parameters]
comgaration		Hour	O 0:00 O 00:00	
System		Day	0 1 0 01	_
		Month	0 1 0 01	J
	Eco Mode	🖲 Eco ု Norma	ı	
	Enable	23 0 H : OFF	6 0 H : ON	
	Eco luminosity	○ Off	25% v	
	Alternate Display	r [Date DD/MM/YY v] Save		
	Temperature			
	Temperature Offset	0.0 0 °C Save		

Esta página contiene información para configurar la visualización del reloj en la red.

La información mostrada se describe a continuación:

- Luminosity: permite ajustar la luminosidad del reloj entre 4 niveles de 1 (baja) a 4 (elevada). Por defecto la luminosidad está establecida en 3.
- Mode 12H/24H: permite visualizar la hora en modo 12 h o 24 h.
 - Ejemplo: 8:00 (en modo 12 h) o 20:00 (en modo 24 h).
- **Display format**: permite mostrar la hora, el día y el mes con o sin un "0" no significativo. Ejemplo: 8:00 (hora sin "0" no significativo) / 08:00 (hora con "0" no significativo).
- Eco Mode: permite activar el modo economía de energía del reloj con elección del nivel de luminosidad. En modo Eco, el reloj muestra dos puntos intermitentes. Este modo está definido en un intervalo horario configurado como se indica a continuación (Enable). Este modo se vuelve inactivo cuando el usuario entre en el menú de configuración (con ayuda de las teclas «S» y «+»), cuando modifica los parámetros en el servidor web o cuando se reinicia.
- **Enable**: permite definir el intervalo horario de activación del modo Eco. La activación de este modo funciona únicamente al cambiar el estado. Ejemplo: si el modo Eco se configura para las 8:00 a las 8:30, el reloj cambiará a este modo a las 8:00 del día después.
- Eco luminosity: permite ajustar la luminosidad del reloj en modo Eco entre 4 niveles. Por defecto, la luminosidad en modo Eco está establecido al 25 %.
- Alternate Display: permite elegir la información que se mostrará alternativamente.
- Temperature: permite establecer el valor de compensación de temperatura.

Save permite almacenar los ajustes efectuados.

5.5 Configuración de las alarmas

Bode	<u>.</u>	
Clock Parameters		Embedded Web Server
Home	Alarm Configur	ation
Network Configuration Time Configuration	Version V1 Community public	Ne SNMP © V2C
Alarm Configuration System	SNMP Manager 1 10.50.0.7 SNMP Manager 2	le SNMP Trap 11
	SNMP Manager 3 SNMP Enable Alarms	Trap test Parameters
	Synchronisation failure Reboot	e A Period I vh 0 vmin
	Server access 🔺	<u>×</u>
	Periodic Status Findermation Second Secon	Period (h) 24
	S	ave

Esta página permite activar la supervisión del reloj, definir los datos que serán transmitidos y el servidor de destino. Es posible seleccionar los ajustes, como las alarmas, y configurarlos.

La información mostrada se describe a continuación:

- **Casilla de verificación Enable SNMP** : habilita el servicio de red SNMP para la supervisión del producto desde un PC.
- **Community**: parque o dominio de relojes definido por el usuario. Es indispensable dar a todos los relojes de la red el mismo nombre de «Community».
- Casilla de verificación Enable SNMP Trap: permite la activación o desactivación del envío automático de mensajes de error a los SNMP Manager.
- **SNMP Manager 1/2/3**: direcciones IP de los servidores que reciben las alarmas de los relojes. La redundancia de los SNMP Manager mejora la fiabilidad de los retornos de las alarmas.
- Synchronisation failure: este parámetro permite recuperar las pérdidas de sincronización con el reloj patrón (tipo Sigma) o el servidor horario (tipo Netsilon) tras un periodo ajustable. El periodo por defecto es de 48 horas. Se recomienda ajustar el periodo de pérdida de sincronización a aproximadamente 3 veces el valor del periodo de sincronización NTP seleccionado, para evitar el envío de traps en bucle.
- Reboot: este parámetro detecta el reinicio del reloj.
- Manipulation: este parámetro permite activar una alarma cuando se modifica manualmente un parámetro en el reloj (mediante los botones «S» y «+»).
- Server access: este parámetro activa una alarma cuando el usuario se conecta al servidor web del reloj.
- Authentication failure: este parámetro activa una alarma cuando el usuario efectúa un inicio de sesión erróneo en el servidor web del reloj.
- **Periodic Status**: este parámetro comprueba que el producto esté siempre en buen estado de funcionamiento (en caso de que se «pierdan» las alarmas). Las comprobaciones pueden efectuarse en un ciclo horario.



Information: los datos enviados son de **escasa importancia** y no requieren expresamente la visita de un técnico de mantenimiento para corregir los fallos.



Warning: los errores o los fallos son **importantes** y requieren la visita de un técnico de mantenimiento para corregir los fallos.



Critic: los errores o los fallos son **graves** y requieren la visita inmediata de un técnico de mantenimiento para corregir el fallo.

Save permite almacenar los ajustes efectuados.

Send status trap permite enviar un trap status a todos los SNMP managers configurados con el objetivo de comprobar la correcta configuración de la supervisión.

Bodel	L Contraction of the second
Clock Parameters	Embedded Web Server
Home	System
Network Configuration Time	Firmware V2.5A01 19/03/25 Uptime 16d 06h 17m DateCode
Parameters	
Alarm Configuration	CAUTION: The correct password is required for the connection with the Embedded Web Server.
System	Enable authentication Username New Password Confirm New Password Save
	CAUTION: Reboot will cause the loss of the network connection.
	CAUTION: Factory configuration will cause the loss of all your parameters and may cause the clock to lose network connectivity. Factory config.+ Reboot

Esta página está dividida en cuatro partes:

Primera parte: presentación de la versión del programa (software), la duración desde el encendido del reloj y la fecha de fabricación del producto (año/semana).

Segunda parte: el aviso indica que, una vez definida, es obligatorio utilizar la contraseña correcta para establecer la conexión con el servidor web. Para guardar el nombre de usuario y la contraseña, introduzca el texto en los campos correspondientes. Save permite registrar el nuevo nombre de usuario y contraseña.

Tercera parte: el aviso indica que el reinicio del reloj causará la pérdida de conexión a la red mientras se reinicie. El botón Reboot reinicia el reloj.

Cuarta parte: el aviso indica que al reiniciar con la configuración de fábrica se suprimirán todos los ajustes y es posible que se pierda la conexión a la red del reloj de no haber un servidor DHCP en la red. El botón Factory config.+ Reboot reinicia el reloj con la configuración de fábrica.

Los relojes Style poseen un dispositivo de almacenamiento permanente que les permite memorizar todos los parámetros de configuración y la selección de visualización, incluso en caso de apagones eléctricos prolongados.

VII - Características técnicas

- Estado de la sincronización: parpadeo de los dos puntos cuando el reloj está sincronizado. Puntos fijos pero en suspensión en los relojes no sincronizados.
- Fuente de alimentación: PoE (Power over Ethernet).
- Cumplimiento : directivas LVD 2014/35/EU y EMC 2014/30/EU.



VIII - Menú técnico

Para entrar en el menú técnico, acceda al menú de configuración pulsando «S» (mantener pulsado) y después «+» durante unos 3 segundos. Posteriormente, tras haber soltado las dos teclas, vuelva a pulsar «S» y después «+» durante unos 7 segundos.



¿Qué debo hacer si?	Comprobar que
Sin sincronización después de la instalación	 Comprobar que el tipo de señal emitido por el reloj patrón es del mismo tipo que el del reloj. El servidor NTP está en la misma red que el receptor (direcciones IP, oculta de subred y pasarelas).
El receptor NTP no está configurado con la hora correcta	1) El huso horario seleccionado en el servidor web es correcto.
No hay servidor DHCP en la red	 La configuración red por defecto del reloj es la siguiente: IP: 169.254.xxx.xxx MASK: 255.255.0.0 PASARELA: 0.0.0.0 DNS: 0.0.0.0
Uno de los relojes Style no se enciende o se reinicia una y otra vez	 La potencia máxima del switch PoE es suficiente para alimentar a todos los relojes conectados al switch. La longitud del cable es inferior a 100 metros (consulte la normativa de cables de red). Todas las salidas del switch son compatibles con PoE.