

Le logiciel Monitor NTP fournit une solution simple et fiable pour la synchronisation des serveurs informatiques conformément au protocole NTP.
Il permet aussi à l'ordinateur hôte de synchroniser des horloges NTP Bodet.
La version «Limited» offre les services de Supervision et synchronisation client / serveur unicast (téléchargement gratuit sur www.bonet-time.com/support/telechargement).
La version «Pro» offre en plus la diffusion multicast et la gestion des alarmes (disponible sur CD, référence : 927 225).

INSTALLATION

- Sélectionner la langue d'installation et d'utilisation du logiciel.
Le logiciel utilise des programmes NTP et OpenSSL (cryptage) dont vous devez accepter la licence pour installer le logiciel.

Compte du service NTP

Lors de l'installation, il est proposé par défaut la création d'un compte spécifique, cette option est recommandée, l'application sera plus stable. Il est possible que certains administrateurs réseau choisissent d'utiliser le compte local pour ne pas augmenter le nombre de compte.

Service

Lors de l'installation le service W32Time (service NTP de Microsoft) est désactivé, les services de Supervision et synchronisation client / serveur sont installés et activés.

Le logiciel Monitor fonctionne sans aucune session d'ouverte, cette fonction permet l'installation sur des serveurs de domaine.

Lors d'une éventuelle désinstallation le service W32Time sera automatiquement réactivé.

Le service NTP est automatiquement démarré.

PARAMÉTRAGE

Lorsque le logiciel Monitor est installé :

Dans le menu «Paramétrage», arrêter NTP.

Sous Windows Vista, Windows Seven, Windows 8 ou Windows 10, un message d'erreur peut apparaître à l'écran après plusieurs secondes :




Pour supprimer ce message :

1/ Aller dans C:/Program Files (x86)/Boden/ NTP_Monitor

2/ Clic droit sur NTP_Monitor.exe puis sur Propriétés

3/ Dans l'onglet Compatibilité, cocher la case Exécuter ce programme en tant qu'administrateur puis OK.

4/ Redémarrer le logiciel.



Ex. Windows 10

Vous pouvez paramétrer l'adresse du serveur horaire dans l'onglet «Synchronisation». Vous pouvez également tester le serveur, après l'avoir sélectionné, cliquer sur le bouton «Test serveur».

Si le PC est la référence horaire, il n'y a pas de connexion à un serveur d'heure, désactiver tous les serveurs, l'état devient Sync à "127.127.1.0". Monitor peut diffuser le NTP, mais la strate devient importante (13) signe d'un manque de précision.

Si le serveur est sur le Web, le PC doit être constamment connecté sur Internet.

Le paramétrage de plusieurs serveurs permet la redondance, le service NTP de Monitor choisira toujours le serveur le plus fiable dans le temps.

L'onglet «Options» permet la personnalisation du comportement de l'application et l'accès au paramétrage «expert» du fichier de configuration ntp.conf (ligne de commande).

Dans tous ces cas, l'administrateur réseau doit contrôler le paramétrage du serveur et du réseau.

ALARME

Paramétrage des alarmes en 3 onglets :

- Conditions : définition des actions en cas de défaut et paramétrage des conditions de défaut.
- Mail : paramétrage du serveur mail et des adresses pour l'envoi des emails, un bouton permet de tester ces adresses.

- SNMP : paramétrage pour l'envoi des pièges SNMP. Remarque : les fichiers «.MIB» utiles au manager SNMP sont facilement copiables en cliquant sur le bouton «Fichier MIB».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Logiciel compatible avec Server 2003 / Windows XP / Windows Vista / Windows Seven / Server 2008 / Windows 8 / Windows 10.

Précision : environ 10ms /24H après un fonctionnement de 24H.

FIG. 1 : MENU ÉTAT SERVICE NTP




FIG. 2 : MENU «PARAMÉTRAGE, SYNCHRONISATION»



FIG. 3 : MENU «PARAMÉTRAGE, DIFFUSION»




FIG. 4 : MENU «ALARMES»




FIG. 5 : MENU «LIENS»



Notice d'installation - Logiciel NTP Monitor

S'assurer à réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur. Réf. 607116 E

Bodet



1 rue du Général de Gaulle
49340 TRÉMENTINES
FRANCE
Tél. 02 41 71 72 00
Fax. 02 41 71 72 01
www.bonet-time.com



The NTP monitor software provides a simple and reliable solution to computer time synchronisation using the NTP protocol. Moreover, it allows the host computer to synchronise Bodet NTP clocks in Multicast. Downloading of the demo : www.bodet-time.com/en/support/downloads.

INSTALLATION

Select the language and accept the licence agreement of NTP and openSSL (cryptography) programs used by this software.

NTP service account

During the installation process you will be prompted to create a specific account; this is recommended to make the software more effective.

However, network administrators still have the possibility to use the local account in order to limit the number of accounts.

Service

During the installation process, the W32Time service (Windows time synchronisation service) is disabled; the supervision and client/server services are installed and enabled.

The NTP monitor software runs as Windows service. Thus, it can be installed on domain controllers.

If for any reason, you decide to uninstall this software then the W32Time service will be enabled again automatically.


The NTP service is started automatically.

SETTINGS

Once the NTP monitor software is installed :

Stop NTP in the "Settings" menu.

In Windows Vista, Windows Seven, Windows 8 or Windows 10, an error message appears on the screen after few seconds:



Eg. Windows server 2008 R2

To delete this message :

1/ C:/Program Files (x86)/Bodet/ NTP_Monitor.

2/ Right click on NTP_Monitor.exe and Properties.

3/ In the tab Compatibility, check the box Run this program as an administrator and OK.

4/ Reboot the software.

FIG 1: STATUS.




FIG. 2 : SETTINGS / SYNCHRONIZATION




FIG. 3 : SETTINGS / BROADCASTING




FIG. 4 : ALARMS




FIG. 5 : LINKS



NTP MONITOR Installation Instructions

When receiving goods please check nothing is broken otherwise make a claim near shipping company.

Ref. 607116 E

